

《 お湯張りリモコン 》


お湯がたまと自動ストップ
& 音声でお知らせ

自動で
ストップ

《お湯張りリモコン》浴槽にお湯張りをするには



呼び出し 浴室から家族を呼び出したい時は、呼び出しボタンを押すと、台所リモコンが音声で呼び出します。



閉め忘れ注意 自動ストップした後、浴室の蛇口があいたままの場合、音声でお知らせします。



高温注意 高温設定にすると、音声でお知らせして注意喚起します。



操作不可内 お湯張り中に「温度」や「優先」の変更をしようとすると、音声でお知らせします。



210シリーズ P.81「GS-H」の品名から始まる機種専用



音声

台所リモコン(オプション)
MC-210 ¥11,550(税抜 ¥10,500)



呼び出し 音声

浴室リモコン(オプション)
FC-210 ¥13,530(税抜 ¥12,300)

201シリーズ

※注意:GS-1601WS-1(BL)、GS-1600TS-1(BL)、GS-1600BS-1(BL)をご利用の場合、浴室リモコンのみでは、お湯張り温度・お湯張り量の設定ができません。台所リモコン・浴室リモコンのセットで使用してください。



音声

台所リモコン(オプション)
MC-201 ¥11,550(税抜 ¥10,500)



呼び出し 音声

浴室リモコン(オプション)

ユニットバス用 **FC-201U ¥13,530**(税抜 ¥12,300)

壁貫通用 **FC-201W ¥14,520**(税抜 ¥13,200)

※お知らせリモコンとの併用はできません。リモコン取り付けは2台まで可能。呼び出し機能は台所・浴室リモコン両方を取り付けた場合のみご利用いただけます。
※サーモスタット付混合水栓をお使いの場合、水栓の温度設定によりリモコンの設定湯量で自動ストップにならない場合があります。

ご注意:異なるシリーズのリモコン(210シリーズと201シリーズなど)は組み合わせて使用できません。

《お知らせリモコン》

お湯がたまと台所リモコン(増設リモコン)から ブザーでお知らせ

ブザーで
お知らせ

《お知らせリモコン》浴槽にお湯張りをするには

- 湯量お知らせボタンを押します。浴室の蛇口をあけるとお湯張りをスタートします。
- 設定したお湯張り量になるとリモコンのブザーでお知らせします。
- 浴室の蛇口を閉めて、終了です。

台所リモコン(増設リモコン)で、「お湯張り温度」「お湯張り量」の設定を変更できます。

呼び出し

浴室から家族を呼び出したい時は、呼び出しボタンを押すと、台所リモコンがブザーでお知らせします。



110シリーズ P.81「GS-H」の品名から始まる機種専用



台所リモコン(オプション)
MC-110
¥10,340(税抜 ¥9,400)



呼び出し
浴室リモコン(オプション)
FC-110
¥12,320(税抜 ¥11,200)



増設リモコン(オプション)
SC-110
¥10,230(税抜 ¥9,300)

ご注意:浴室リモコンのみでご使用になる時は、湯量お知らせ機能は使えません。

100シリーズ



台所リモコン(オプション)
MC-100 ¥10,340(税抜 ¥9,400)



呼び出し
浴室リモコン(オプション)
ユニットバス用 **FC-100U** ¥12,320(税抜 ¥11,200)
壁貫通用 **FC-100W** ¥13,310(税抜 ¥12,100)

ご注意:浴室リモコンのみでご使用になる時は、湯量お知らせ機能は使えません。



増設リモコン(オプション)
SC-100 ¥10,230(税抜 ¥9,300)

※お湯張りリモコンとの併用はできません。リモコン取り付けは3台まで可能。呼び出し機能(ブザー音)は台所・浴室リモコン両方を取り付けた場合のみご利用いただけます。
※サーモスタット付混合水栓をお使いの場合、水栓の温度設定によりリモコンの設定湯量でブザー音が鳴らない場合があります。

GSシリーズ

リモコン